

## Lista Ostrzeżeń Bezpieczeństwa dla Kuchni Gazowo-Elektrycznych

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o przepisy Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jej celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania. Ostrzeżenia zostały sformułowane w przystępny i prosty sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

### 1. Zagrożenie pożarem

- **\*\*Środki ostrożności:\*\***

Przed uruchomieniem kuchni upewnij się, że wszystkie palniki są wyłączone, a urządzenie jest czyste i pozbawione łatwopalnych materiałów. Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. W przypadku wycieku gazu nie zapalaj ognia i nie uruchamiaj sprzętów elektrycznych, aby uniknąć wybuchu.

### 2. Zatrucie gazem

- **\*\*Środki ostrożności:\*\***

Regularnie kontroluj instalację gazową pod kątem nieszczelności. Jeśli podejrzewasz wyciek gazu, nie używaj otwartego ognia ani urządzeń elektrycznych. Natychmiast przewietrz pomieszczenie i wezwij specjalistę.

### 3. Porażenie prądem elektrycznym

- **\*\*Środki ostrożności:\*\***

Używaj urządzenia wyłącznie w suchych warunkach i unikaj kontaktu z wodą podczas obsługi części elektrycznych. W przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki niezwłocznie je wymień lub skontaktuj się z serwisem.

### 4. Poparzenia ciepłem

- **\*\*Środki ostrożności:\*\***

Obsługuj kuchnię zgodnie z instrukcją producenta. Zachowuj ostrożność przy dotykaniu nagranych powierzchni. Użyj uchwytów ochronnych lub rękawic, aby uniknąć poparzeń.

### 5. Zagrożenie związane z wilgocą

- **\*\*Środki ostrożności:\*\***

Unikaj używania kuchni w wilgotnym środowisku, szczególnie w pobliżu zlewozmywaków lub innych źródeł wody, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.

### 6. Nieprawidłowa konserwacja

- **\*\*Środki ostrożności:\*\***

Regularnie czyść urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta. Usuwać resztki jedzenia i zabrudzenia, które mogłyby spowodować pożar lub zakłócić działanie kuchni. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

### 7. Przegrzanie urządzenia

- **\*\*Środki ostrożności:\*\***

Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Po zakończeniu gotowania wyłącz kuchnię. Zapewnij dobrą wentylację w przestrzeni wokół kuchni, aby uniknąć przegrzania.

### 8. Bezpieczeństwo dzieci i osób z ograniczoną sprawnością

- **\*\*Środki ostrożności:\*\***

Zainstaluj blokady zabezpieczające przed przypadkowym włączeniem kuchni przez dzieci.  
Upewnij się, że urządzenie nie stanowi zagrożenia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Przestrzeganie wymienionych ostrzeżeń pozwala minimalizować ryzyko urazów, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz swoich bliskich, stosując się do wskazanych środków ostrożności.