

Instrukcje bezpieczeństwa dla wag kuchennych

Opracowane na podstawie Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

Poniższe wytyczne zostały stworzone w celu ochrony użytkowników wag kuchennych przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z ich niewłaściwego użytkowania. Wszystkie ostrzeżenia są jasne i zrozumiałe, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

1. Zagrożenia elektryczne (wagi elektroniczne)

- **Ostrzeżenie:** Uszkodzony przewód zasilający lub akumulator mogą prowadzić do porażenia prądem lub awarii urządzenia.
 - **Środek ostrożności:** Używaj wagę kuchenną wyłącznie z zasilaczem lub bateriami rekomendowanymi przez producenta. Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń przewodów lub elementów elektronicznych.
 - **Dodatkowe informacje:** W przypadku zauważenia uszkodzeń nie używaj urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
-

2. Zagrożenia związane z przeciążeniem wagi

- **Ostrzeżenie:** Umieszczenie na wadze przedmiotów o masie przekraczającej jej maksymalną dopuszczalną wagę może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub nieprawidłowych pomiarów.
 - **Środek ostrożności:** Przed użyciem zapoznaj się z maksymalnym obciążeniem określonym przez producenta. Nigdy nie obciążaj wagi ponad jej wytrzymałość.
 - **Dodatkowe informacje:** W przypadku uszkodzenia platformy pomiarowej natychmiast zaprzestań używania urządzenia.
-

3. Zagrożenia mechaniczne (dla wag z ostrzami lub dodatkowymi akcesoriami)

- **Ostrzeżenie:** Niektóre wagi mogą być wyposażone w ostre elementy lub dodatki, które mogą powodować skaleczenia.
 - **Środek ostrożności:** Podczas montażu lub użytkowania akcesoriów zachowaj szczególną ostrożność. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
 - **Dodatkowe informacje:** Trzymaj ostre elementy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-

4. Zagrożenia związane z użytkowaniem w wilgotnym środowisku

- **Ostrzeżenie:** Nadmierna wilgoć może prowadzić do uszkodzenia elektronicznych komponentów wagi kuchennej.
- **Środek ostrożności:** Używaj urządzenia w suchych miejscach. Nigdy nie zanurzaj wagi w wodzie ani nie narażaj jej na kontakt z cieczami.

- **Dodatkowe informacje:** Do czyszczenia wagi używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki i upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

5. Zagrożenia związane z bateriami

- **Ostrzeżenie:** Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do wycieku substancji chemicznych lub ryzyka pożaru.
 - **Środek ostrożności:** Używaj tylko baterii zalecanych przez producenta. Regularnie sprawdzaj baterie pod kątem wycieków i wymieniaj je w razie potrzeby. Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - **Dodatkowe informacje:** Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
-

6. Bezpieczeństwo dzieci

- **Ostrzeżenie:** Dzieci mogą przypadkowo uruchomić wagę lub połknąć małe elementy, takie jak baterie.
 - **Środek ostrożności:** Przechowuj wagę oraz jej akcesoria poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru.
 - **Dodatkowe informacje:** Jeśli dziecko połknie baterię lub mały element, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
-

7. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe czyszczenie lub konserwacja mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia i ryzyka zagrożeń.
 - **Środek ostrożności:** Przed czyszczeniem odłącz wagę od zasilania lub wyjmij baterie. Czyść urządzenie miękką, wilgotną ściereczką. Unikaj używania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
 - **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych i wymieniaj zużyte elementy, takie jak baterie.
-

8. Zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe użytkowanie wagi może prowadzić do uszkodzeń urządzenia i nieprawidłowych pomiarów.
- **Środek ostrożności:** Korzystaj z wagi zgodnie z instrukcjami producenta. Unikaj stawiania urządzenia na nierównych powierzchniach, które mogą wpływać na dokładność pomiarów.
- **Dodatkowe informacje:** Przechowuj wagę w suchym miejscu, aby chronić ją przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Znaczenie przestrzegania wytycznych bezpieczeństwa

Stosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do awarii urządzenia i zagrożeń dla zdrowia użytkownika. Dbaj o swoje bezpieczeństwo, stosując się do wytycznych producenta oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa.