

# Instrukcje bezpieczeństwa dla odkurzaczy akumulatorowych

## Oparte na Rozporządzeniu (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

Odkurzacze akumulatorowe, choć bardzo wygodne i łatwe w użyciu, mogą wiązać się z ryzykiem, jeśli nie są prawidłowo użytkowane. Poniższe informacje o bezpieczeństwie zostały opracowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2023/988, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego typu urządzeń.

---

### 1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- **Ostrzeżenie:** Kontakt z wodą lub wilgocią w obrębie elementów elektrycznych może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
  - **Środki ostrożności:**
    - Nigdy nie zanurzaj odkurzacza ani jego akcesoriów w wodzie.
    - Używaj odkurzacza tylko w suchych pomieszczeniach i upewnij się, że powierzchnie, na których używasz urządzenie, są suche.
    - Regularnie kontroluj stan akumulatora, ładowarki, przewodów oraz innych części elektrycznych.
    - W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego lub akcesoriów, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
  - **Dodatkowe informacje:** Używaj gniazdek z uziemieniem i ładowarek zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
- 

### 2. Ryzyko przegrzania akumulatora

- **Ostrzeżenie:** Przegrzanie akumulatora podczas ładowania lub pracy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet stanowić zagrożenie pożarowe.
  - **Środki ostrożności:**
    - Ładuj akumulator tylko w sposób zalecany przez producenta.
    - Nie pozostawiaj odkurzacza podłączonego do ładowarki dłużej niż to konieczne.
    - Nie używaj odkurzacza, jeśli akumulator jest gorący. Przed ponownym użyciem pozwól mu ostygnąć.
  - **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan akumulatora, unikaj jego nadmiernego rozładowania lub ładowania przez długi czas.
- 

### 3. Ryzyko niewłaściwego użycia akcesoriów

- **Ostrzeżenie:** Zastosowanie niewłaściwych akcesoriów, takich jak ssawki, filtry czy węże, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia zdrowia.
- **Środki ostrożności:**
  - Korzystaj tylko z akcesoriów zalecanych przez producenta.
  - Zawsze sprawdzaj, czy akcesoria są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.

- Nigdy nie używaj odkurzacza do zbierania twardych przedmiotów lub cieczy, chyba że urządzenie jest do tego przeznaczone.
  - **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów, aby upewnić się, że nie są one uszkodzone.
- 

#### 4. Ryzyko uszkodzenia akumulatora przez nieprawidłowe przechowywanie

- **Ostrzeżenie:** Przechowywanie akumulatora w niewłaściwych warunkach, takich jak skrajne temperatury, może prowadzić do jego uszkodzenia lub zmniejszenia efektywności.
  - **Środki ostrożności:**
    - Przechowuj odkurzacza w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
    - Unikaj przechowywania urządzenia w miejscach o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze, np. w bezpośrednim świetle słonecznym lub w zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji.
  - **Dodatkowe informacje:** Jeśli odkurzacza nie będzie używany przez dłuższy czas, zdejmij akumulator i przechowuj go oddzielnie w odpowiednich warunkach.
- 

#### 5. Ryzyko zassania niewłaściwych przedmiotów

- **Ostrzeżenie:** Zassanie twardych przedmiotów, takich jak monety, gwoździe czy kamienie, może prowadzić do uszkodzenia odkurzacza.
  - **Środki ostrożności:**
    - Przed rozpoczęciem odkurzania upewnij się, że na powierzchni nie znajdują się twarde przedmioty, które mogą uszkodzić odkurzacza.
    - Używaj odkurzacza tylko do zbierania kurzu i drobnych zanieczyszczeń.
  - **Dodatkowe informacje:** Jeśli urządzenie jest wyposażone w filtr lub worek na kurz, regularnie je opróżniaj, aby nie doszło do zatkania systemu ssącego.
- 

#### 6. Ryzyko niewłaściwego użytkowania w warunkach wilgotnych

- **Ostrzeżenie:** Używanie odkurzacza akumulatorowego w wilgotnych warunkach może prowadzić do zwarcień elektrycznych i uszkodzenia urządzenia.
  - **Środki ostrożności:**
    - Używaj odkurzacza tylko w suchych pomieszczeniach.
    - Nigdy nie używaj odkurzacza w pobliżu wody ani w wilgotnych warunkach, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
  - **Dodatkowe informacje:** W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią, natychmiast odłącz je od źródła zasilania, osusz dokładnie i skontaktuj się z serwisem.
- 

#### 7. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe czyszczenie odkurzacza akumulatorowego może prowadzić do jego uszkodzenia lub zmniejszenia efektywności.
- **Środki ostrożności:**
  - Zawsze odłącz odkurzacza od ładowarki przed jego czyszczeniem.

- Regularnie czyszcz akcesoria, takie jak szczotki, filtry czy pojemniki na kurz.
  - Sprawdzaj stan akumulatora, wymieniając go, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia.
  - **Dodatkowe informacje:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi konserwacji i czyszczenia urządzenia, aby zapewnić jego długowieczność i wydajność.
- 

## **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala zminimalizować ryzyko wypadków, uszkodzeń urządzenia oraz zagrożeń zdrowotnych. Niewłaściwe użytkowanie, ignorowanie ostrzeżeń lub zaniedbanie konserwacji może prowadzić do poważnych problemów, w tym awarii urządzenia, pożaru, porażenia prądem lub innych zagrożeń. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, stosując się do instrukcji producenta.