

Instrukcje bezpieczeństwa dla maszynek do strzyżenia włosów

Opracowane na podstawie Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania maszynek do strzyżenia włosów. Przestrzeganie tych zasad minimalizuje ryzyko wypadków, uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia dla zdrowia użytkownika.

1. Ryzyko porażenia prądem

- **Ostrzeżenie:** Kontakt maszyny z wodą może prowadzić do porażenia prądem.
 - **Środki ostrożności:**
 - Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, np. w wannie, pod prysznicem lub w pobliżu umywalki.
 - Nigdy nie dotykaj maszyny mokrymi rękami.
 - Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania.
 - **Dodatkowe informacje:** Upewnij się, że gniazdko, z którego korzystasz, jest wyposażone w uziemienie i zabezpieczenia przed wilgocią.
-

2. Ryzyko skaleczenia

- **Ostrzeżenie:** Ostrza maszyny mogą powodować skaleczenia podczas nieostrożnego użytkowania.
 - **Środki ostrożności:**
 - Używaj osłon ochronnych na ostrza, gdy maszyna nie jest używana.
 - Nigdy nie dotykaj ostrzy, gdy urządzenie jest włączone.
 - **Dodatkowe informacje:** Podczas czyszczenia ostrzy używaj odpowiednich narzędzi i unikaj dotykania ich gołymi rękami.
-

3. Ryzyko przegrzania

- **Ostrzeżenie:** Intensywne lub długotrwałe użytkowanie maszyny może prowadzić do jej przegrzania, co zwiększa ryzyko poparzeń.
 - **Środki ostrożności:**
 - Wyłącz urządzenie na kilka minut po dłuższym użytkowaniu, aby umożliwić jego ostygnięcie.
 - Unikaj blokowania otworów wentylacyjnych, jeśli są obecne w konstrukcji urządzenia.
 - **Dodatkowe informacje:** Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, przerwij użytkowanie i sprawdź jego stan techniczny.
-

4. Ryzyko niewłaściwego użytkowania

- **Ostrzeżenie:** Użycie nieodpowiednich akcesoriów lub części może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i zagrożenia dla użytkownika.
 - **Środki ostrożności:**
 - Korzystaj wyłącznie z akcesoriów dostarczonych przez producenta lub przez niego rekomendowanych.
 - Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.
 - **Dodatkowe informacje:** Nie używaj urządzenia, jeśli ostrza są uszkodzone lub tępe.
-

5. Zagrożenie dla dzieci

- **Ostrzeżenie:** Maszynki do strzyżenia włosów nie są przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez dzieci.
 - **Środki ostrożności:**
 - Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
 - Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać maszynki bez nadzoru osoby dorosłej.
 - **Dodatkowe informacje:** Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwłaszcza gdy jest podłączone do zasilania.
-

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowa konserwacja może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i zmniejszenia jego efektywności.
- **Środki ostrożności:**
 - Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania.
 - Regularnie smaruj ostrza odpowiednim olejem, aby zapobiec ich zużyciu.
- **Dodatkowe informacje:** Czyszczenie urządzenia zgodnie z instrukcją producenta pozwoli na jego dłuższą i bezpieczną eksploatację.

7. Bezpieczeństwo związane z akumulatorami (jeśli dotyczy)

- **Ostrzeżenie:** Niewłaściwe ładowanie akumulatorów może prowadzić do ich uszkodzenia lub przegrzania.
- **Środki ostrożności:**
 - Używaj wyłącznie ładowarek dostarczonych lub rekomendowanych przez producenta.
 - Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan akumulatora i nie używaj go, jeśli zauważysz uszkodzenia.

Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Przestrzeganie powyższych zasad minimalizuje ryzyko wypadków oraz uszkodzenia urządzenia, zapewniając jednocześnie długą i bezpieczną eksploatację maszynki do strzyżenia włosów. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta i stosuj się do jej zaleceń.