

Instrukcje bezpieczeństwa dla prostownic do włosów

Opracowane na podstawie Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

Poniższe zalecenia mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania prostownic do włosów, minimalizację ryzyka wypadków oraz ochronę zdrowia użytkownika.

1. Ryzyko poparzenia

- **Ostrzeżenie:** Powierzchnie grzewcze prostownicy mogą osiągać bardzo wysokie temperatury, co może prowadzić do poparzeń skóry lub uszkodzenia włosów.
 - **Środki ostrożności:**
 - Podczas używania prostownicy trzymaj ją z dala od skóry głowy, twarzy i dłoni.
 - Nie pozostawiaj włączonej prostownicy bez nadzoru.
 - Po zakończeniu używania pozostaw urządzenie do ostygnięcia w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - **Dodatkowe informacje:** Używaj rękawic termicznych, jeśli producent je dostarcza, w celu ochrony przed przypadkowym kontaktem z gorącą powierzchnią.
-

2. Ryzyko porażenia prądem

- **Ostrzeżenie:** Kontakt prostownicy z wodą może prowadzić do porażenia prądem.
 - **Środki ostrożności:**
 - Nie używaj prostownicy w pobliżu wody, np. w łazience lub nad umywalką.
 - Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
 - Przed czyszczeniem zawsze odłącz prostownicę od źródła zasilania.
 - **Dodatkowe informacje:** Jeśli prostownica zostanie zamoczona, natychmiast odłącz ją od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
-

3. Ryzyko przegrzania urządzenia

- **Ostrzeżenie:** Długotrwałe użytkowanie prostownicy bez przerwy może prowadzić do przegrzania, co zwiększa ryzyko uszkodzenia urządzenia i poparzeń.
 - **Środki ostrożności:**
 - Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących maksymalnego czasu użytkowania.
 - Wyłącz urządzenie na kilka minut, aby umożliwić jego ostygnięcie w trakcie długiego użytkowania.
 - **Dodatkowe informacje:** Unikaj przykrywania urządzenia lub blokowania otworów wentylacyjnych (jeśli takie istnieją).
-

4. Ryzyko niewłaściwego użytkowania

- **Ostrzeżenie:** Używanie prostownicy do innych celów niż stylizacja włosów może

- prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub ryzyka dla użytkownika.
- **Środki ostrożności:**
 - Korzystaj z prostownicy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
 - Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
 - **Dodatkowe informacje:** Nie używaj prostownicy na mokrych włosach, chyba że jest specjalnie zaprojektowana do tego celu.
-

5. Ryzyko związane z użytkowaniem przez dzieci

- **Ostrzeżenie:** Prostownice nie są przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez dzieci.
 - **Środki ostrożności:**
 - Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
 - Nigdy nie pozostawiaj prostownicy podłączonej do zasilania w obecności dzieci.
 - **Dodatkowe informacje:** Dzieci mogą używać prostownicy wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
-

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe czyszczenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zmniejszenia jego wydajności.
 - **Środki ostrożności:**
 - Przed czyszczeniem zawsze odłącz prostownicę od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie ostygnięta.
 - Czyść powierzchnie grzewcze wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
 - **Dodatkowe informacje:** Regularne usuwanie resztek kosmetyków z płytek grzewczych zapewnia optymalną wydajność urządzenia.
-

7. Ryzyko związane z przewodem zasilającym

- **Ostrzeżenie:** Uszkodzony przewód zasilający może stanowić zagrożenie porażenia prądem lub pożaru.
 - **Środki ostrożności:**
 - Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i wtyczki.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
 - **Dodatkowe informacje:** Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu jego naprawy lub wymiany.
-

Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Przestrzeganie powyższych zaleceń minimalizuje ryzyko wypadków oraz przedłuża żywotność prostownicy. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj się do zaleceń producenta, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem urządzenia.