

Instrukcje bezpieczeństwa dla maszynek do mielenia mięsa

Opracowane na podstawie Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

Poniższe wytyczne mają na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania maszynek do mielenia mięsa. Przestrzeganie ich pomoże uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika.

1. Ryzyko skaleczeń ostrzami

- **Ostrzeżenie:** Elementy tnące maszynki są bardzo ostre i mogą powodować poważne obrażenia.
 - **Środki ostrożności:**
 - Nigdy nie dotykaj noży ani ślimaka podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
 - Przed czyszczeniem, montażem lub demontażem urządzenia odłącz je od zasilania.
 - Używaj dedykowanego popychacza do przesuwania mięsa w kierunku ostrzy – nie używaj rąk ani innych przedmiotów.
 - **Dodatkowe informacje:** Przechowuj ostrza w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-

2. Ryzyko porażenia prądem

- **Ostrzeżenie:** Kontakt z wodą w obrębie części elektrycznych maszynki może prowadzić do porażenia prądem.
 - **Środki ostrożności:**
 - Nigdy nie zanurzaj silnika ani przewodu zasilającego w wodzie.
 - Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
 - Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
 - **Dodatkowe informacje:** Podłącz urządzenie do gniazdka z odpowiednim uziemieniem.
-

3. Ryzyko związane z przegrzaniem

- **Ostrzeżenie:** Nadmierne obciążenie urządzenia lub jego długotrwała praca bez przerw może doprowadzić do przegrzania silnika.
 - **Środki ostrożności:**
 - Nie przeciążaj maszynki, wkładając zbyt dużą ilość mięsa jednocześnie.
 - Stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnego czasu pracy urządzenia.
 - Pozwól urządzeniu ostygnąć przed kolejnym użyciem, jeśli nagrzewa się podczas pracy.
 - **Dodatkowe informacje:** Upewnij się, że otwory wentylacyjne są czyste i niezablokowane.
-

4. Zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem

- **Ostrzeżenie:** Używanie maszynki niezgodnie z jej przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń.
 - **Środki ostrożności:**
 - Miel wyłącznie produkty przeznaczone do obróbki w maszynce, takie jak mięso, warzywa lub pieczywo.
 - Nie wkładaj twardych przedmiotów, takich jak kości, zamrożone produkty lub metalowe elementy.
 - Upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamontowane przed włączeniem urządzenia.
 - **Dodatkowe informacje:** Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.
-

5. Bezpieczeństwo dzieci

- **Ostrzeżenie:** Maszynki do mielenia mięsa nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
 - **Środki ostrożności:**
 - Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru dorosłych.
 - **Dodatkowe informacje:** Uświadom dzieciom, że maszynka jest urządzeniem ostrym i potencjalnie niebezpiecznym.
-

6. Ryzyko związane z konserwacją i czyszczeniem

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe czyszczenie urządzenia może prowadzić do jego uszkodzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.
 - **Środki ostrożności:**
 - Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.
 - Czyszcząc części tnące, używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń.
 - Nie używaj żrących środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnie urządzenia.
 - **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan elementów tnących i w razie potrzeby wymieniaj zużyte części.
-

Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Stosowanie się do powyższych wytycznych minimalizuje ryzyko obrażeń, uszkodzenia urządzenia i strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i technicznych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając instrukcji producenta oraz powyższych zasad.