

Instrukcje bezpieczeństwa dla suszarko-łokówek

Opracowane na podstawie Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

Poniższe informacje mają na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania suszarko-łokówek. Przestrzeganie zaleceń minimalizuje ryzyko urazów, awarii urządzenia oraz innych zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

1. Ryzyko poparzenia

- **Ostrzeżenie:** Powierzchnie grzewcze i wylot gorącego powietrza mogą powodować poparzenia skóry lub uszkodzenie włosów.
 - **Środki ostrożności:**
 - Nie dotykaj gorących elementów urządzenia podczas jego pracy ani bezpośrednio po zakończeniu używania.
 - Trzymaj suszarko-łokówkę w bezpiecznej odległości od skóry twarzy, szyi i dłoni.
 - Używaj urządzenia na dobrze wysuszonych włosach, aby uniknąć zbyt intensywnego działania ciepła.
 - **Dodatkowe informacje:** Unikaj przeciągania urządzenia przez tę samą partię włosów wielokrotnie w krótkim czasie.
-

2. Ryzyko porażenia prądem

- **Ostrzeżenie:** Kontakt urządzenia z wodą może prowadzić do porażenia prądem.
 - **Środki ostrożności:**
 - Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu, takim jak łazienka w pobliżu wanny, prysznicza lub umywalki.
 - Zawsze odłącz suszarko-łokówkę od prądu po zakończeniu użytkowania i przed czyszczeniem.
 - Unikaj dotykania urządzenia mokrymi rękami.
 - **Dodatkowe informacje:** W przypadku upuszczenia urządzenia do wody natychmiast odłącz je od zasilania i skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
-

3. Ryzyko przegrzania urządzenia

- **Ostrzeżenie:** Intensywne użytkowanie bez przerw może prowadzić do przegrzania urządzenia, co zwiększa ryzyko uszkodzenia i poparzeń.
 - **Środki ostrożności:**
 - Stosuj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi czasu pracy ciągłej.
 - Wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć, jeśli zauważysz oznaki przegrzania, takie jak nadmierne nagrzewanie obudowy.
 - **Dodatkowe informacje:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych i regularnie usuwaj nagromadzone włosy z grilla wlotu powietrza.
-

4. Ryzyko związane z przewodem zasilającym

- **Ostrzeżenie:** Uszkodzony przewód zasilający może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- **Środki ostrożności:**
 - Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń.
 - Nie ciągnij za przewód podczas odłączania urządzenia z gniazdka.
 - Unikaj skręcania lub nadmiernego zginania przewodu.
- **Dodatkowe informacje:** W przypadku uszkodzenia przewodu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu naprawy lub wymiany.

5. Ryzyko niewłaściwego użytkowania

- **Ostrzeżenie:** Niewłaściwe stosowanie urządzenia może prowadzić do jego uszkodzenia lub obrażeń użytkownika.
- **Środki ostrożności:**
 - Używaj suszarko-łokówki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
 - Nie blokuj wylotu powietrza podczas użytkowania.
 - Unikaj stosowania urządzenia na mokrych włosach, chyba że producent wyraźnie wskazał, że jest to bezpieczne.
- **Dodatkowe informacje:** Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej przez producenta.

6. Ryzyko użytkowania przez dzieci

- **Ostrzeżenie:** Suszarko-łokówka nie jest przeznaczona do samodzielnego używania przez dzieci.
- **Środki ostrożności:**
 - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
 - Dzieci mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- **Dodatkowe informacje:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

7. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe czyszczenie może prowadzić do zmniejszenia wydajności lub uszkodzenia urządzenia.
- **Środki ostrożności:**
 - Zawsze odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że ostygło przed rozpoczęciem czyszczenia.
 - Czyść urządzenie miękką, lekko wilgotną ściereczką, unikając kontaktu wody z elementami elektrycznymi.
- **Dodatkowe informacje:** Regularnie usuwaj kurz i włosy z otworów wentylacyjnych oraz szczotek do stylizacji.

Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Przestrzeganie powyższych zasad minimalizuje ryzyko urazów i uszkodzeń urządzenia, zwiększa komfort użytkowania oraz wydłuża jego żywotność. Korzystaj z suszarko-łokówki odpowiedzialnie, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym działaniem produktu.