

# Instrukcje bezpieczeństwa dla lokówek

## Opracowane na podstawie Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

Poniższe wytyczne zostały stworzone w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania lokówek oraz ochrony zdrowia użytkowników. Przestrzeganie zasad minimalizuje ryzyko urazów, uszkodzenia urządzenia oraz innych zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania.

---

### 1. Ryzyko oparzeń

- **Ostrzeżenie:** Powierzchnie grzewcze lokówki osiągają bardzo wysokie temperatury, co może prowadzić do oparzeń skóry lub włosów.
  - **Środki ostrożności:**
    - Nie dotykaj gorących części lokówki podczas pracy ani bezpośrednio po jej wyłączeniu.
    - Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób nieświadomych ryzyka.
    - Używaj tylko załączonych akcesoriów ochronnych, takich jak izolowane końcówki czy rękawice termiczne.
  - **Dodatkowe informacje:** Zawsze odczekaj, aż lokówka ostygnie, przed jej przechowywaniem lub czyszczeniem.
- 

### 2. Ryzyko przegrzania włosów

- **Ostrzeżenie:** Długotrwałe narażenie włosów na wysoką temperaturę może powodować ich uszkodzenie.
  - **Środki ostrożności:**
    - Nie przekraczaj zalecanego czasu stylizacji na jednym paśmie włosów.
    - Ustaw temperaturę odpowiednią do rodzaju włosów (niższa dla cienkich i zniszczonych, wyższa dla grubych i odpornych).
    - Stosuj termoochronne kosmetyki do stylizacji włosów.
  - **Dodatkowe informacje:** Przeczytaj instrukcję producenta, aby poznać zalecenia dotyczące maksymalnej temperatury użytkowania.
- 

### 3. Ryzyko porażenia prądem

- **Ostrzeżenie:** Kontakt urządzenia z wodą lub wilgocią może prowadzić do porażenia prądem.
  - **Środki ostrożności:**
    - Nie używaj lokówki w pobliżu źródeł wody, takich jak umywalka czy wanna.
    - Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
    - Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
  - **Dodatkowe informacje:** Jeśli lokówka przypadkowo wpadnie do wody, nie dotykaj jej – najpierw odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
-

## 4. Ryzyko pożaru

- **Ostrzeżenie:** Przegrzanie lokówki lub pozostawienie jej włączonej bez nadzoru może prowadzić do pożaru.
  - **Środki ostrożności:**
    - Nigdy nie pozostawiaj włączonej lokówki bez nadzoru.
    - Używaj urządzenia z dala od łatwopalnych materiałów, takich jak ręczniki, firany czy kosmetyki w aerozolu.
    - Zawsze wyłączaj urządzenie i odłącz je od zasilania po zakończeniu użytkowania.
  - **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego i gniazda wtykowego.
- 

## 5. Ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego

- **Ostrzeżenie:** Uszkodzony przewód zasilający może powodować zwarcia elektryczne i zagrożenie porażeniem prądem.
- **Środki ostrożności:**
  - Unikaj ciągnięcia, skręcania lub zgniatania przewodu.
  - Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem uszkodzeń.
  - W przypadku zauważenia uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu wymiany.
- **Dodatkowe informacje:** Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód – chwytaj za wtyczkę.

## 6. Ryzyko użytkowania przez dzieci

- **Ostrzeżenie:** Lokówki nie są przeznaczone do samodzielnego użytku przez dzieci.
- **Środki ostrożności:**
  - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
  - Dzieci mogą korzystać z lokówki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- **Dodatkowe informacje:** Nie pozwalaj dzieciom bawić się lokówką ani jej akcesoriami.

## 7. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe czyszczenie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zmniejszenia jego wydajności.
- **Środki ostrożności:**
  - Odłącz lokówkę od zasilania przed czyszczeniem.
  - Używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia powierzchni grzewczych, unikając zanurzania urządzenia w wodzie.
  - Unikaj używania agresywnych środków chemicznych lub szorstkich materiałów czyszczących.
- **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan lokówki i usuwaj wszelkie osady termiczne zgodnie z instrukcją producenta.

## Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Przestrzeganie powyższych wytycznych minimalizuje ryzyko oparzeń, uszkodzenia włosów, porażenia prądem oraz innych zagrożeń. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i długowieczność urządzenia, stosując się do zaleceń producenta oraz wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.