

Instrukcje bezpieczeństwa dla tosterów

Opracowane na podstawie Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

Poniższe wytyczne mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tosterów, minimalizując ryzyko wypadków, uszkodzenia urządzenia oraz zagrożeń dla zdrowia użytkownika.

1. Ryzyko pożaru

- **Ostrzeżenie:** Przegrzanie tostera lub kontakt z łatwopalnymi materiałami może prowadzić do pożaru.
 - **Środki ostrożności:**
 - Nigdy nie zostawiaj tostera bez nadzoru podczas pracy.
 - Używaj urządzenia z dala od zasłon, papieru, plastikowych przedmiotów i innych materiałów łatwopalnych.
 - Regularnie usuwaj okruszki z tacki na resztki, aby zapobiec ich zapaleniu się.
 - **Dodatkowe informacje:** Nie umieszczaj w tosterze produktów zawiniętych w folię aluminiową ani pokrytych tłuszczem.
-

2. Ryzyko porażenia prądem

- **Ostrzeżenie:** Kontakt tostera z wodą lub wilgocią może prowadzić do porażenia prądem.
 - **Środki ostrożności:**
 - Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla ani wtyczki w wodzie.
 - Przed czyszczeniem odłącz toster od zasilania.
 - Używaj tostera wyłącznie w suchych miejscach, unikając ekspozycji na wilgoć.
 - **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzeń nie używaj urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
-

3. Ryzyko oparzeń

- **Ostrzeżenie:** Metalowe elementy tostera oraz świeżo przygotowane tosty mogą być bardzo gorące i powodować oparzenia.
- **Środki ostrożności:**
 - Unikaj dotykania metalowych części tostera podczas jego pracy.
 - Używaj narzędzi (np. szczypców) do wyjmowania tostów, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami.
 - Pozwól urządzeniu ostygnąć przed przystąpieniem do jego czyszczenia.
- **Dodatkowe informacje:** Nie używaj metalowych narzędzi wewnątrz tostera, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia.
- **Ostrzeżenie:** Używanie tostera do celów innych niż przeznaczone może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i zagrożeń dla użytkownika.
- **Środki ostrożności:**
 - Używaj tostera wyłącznie do pieczywa. Nie wkładaj do niego innych produktów

- spożywczych, np. z dodatkiem masła, sera czy sosów.
- Nie używaj tostera z uszkodzonymi częściami, np. przewodem zasilającym, tacką na okruchy lub elementami grzejnymi.
- **Dodatkowe informacje:** Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi producenta, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.

5. Ryzyko przegrzania urządzenia

- **Ostrzeżenie:** Ciągłe użytkowanie urządzenia przez długi czas może prowadzić do przegrzania i awarii.
- **Środki ostrożności:**
 - Przestrzegaj zalecanego czasu pracy tostera zgodnie z instrukcją obsługi.
 - Upewnij się, że toster ma odpowiednią przestrzeń wokół siebie, aby zapewnić przepływ powietrza i uniknąć przegrzewania.
- **Dodatkowe informacje:** W przypadku przegrzania wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, pozwalając mu ostygnąć przed ponownym użyciem.

6. Bezpieczeństwo dzieci

- **Ostrzeżenie:** Toster nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- **Środki ostrożności:**
 - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, szczególnie podczas jego pracy.
 - Nigdy nie pozwalaj dzieciom dotykać przewodu zasilającego ani gorących powierzchni urządzenia.
- **Dodatkowe informacje:** Edukuj dzieci o potencjalnych zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych.

7. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe czyszczenie urządzenia może prowadzić do uszkodzenia i zwiększenia ryzyka awarii.
- **Środki ostrożności:**
 - Regularnie opróżniaj tackę na okruchy, aby uniknąć ich nagromadzenia.
 - Używaj miękkiej, lekko wilgotnej szmatki do czyszczenia zewnętrznych powierzchni tostera.
 - Nigdy nie używaj ostrych narzędzi ani środków czyszczących mogących uszkodzić elementy urządzenia.
- **Dodatkowe informacje:** Regularnie sprawdzaj stan tostera pod kątem uszkodzeń i skonsultuj się z serwisem, jeśli urządzenie wymaga naprawy.

Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Stosowanie się do powyższych zasad minimalizuje ryzyko wypadków, uszkodzenia urządzenia oraz zagrożeń dla użytkownika. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak oparzenia, pożary czy porażenie prądem. Dbaj o swoje bezpieczeństwo, przestrzegając zasad użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.