

## **Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników TELEWIZORÓW**

Dokument ten opracowano zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 dotyczącym ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jego celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania. Poniższe wskazówki zostały napisane w sposób jasny i zrozumiały, tak by były przyjazne dla wszystkich użytkowników, w tym osób starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi.

---

### **Ogólne zagrożenia i zalecane środki bezpieczeństwa**

#### **1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym**

- Używaj sprawnego gniazdka z uziemieniem do podłączenia telewizora.
- Nigdy nie dotykaj kabla ani wtyczki, jeśli masz mokre ręce.
- Unikaj instalowania telewizora w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka.

#### **2. Zapobieganie przegrzewaniu się urządzenia**

- Zostaw przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i unikaj ustawiania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

#### **3. Zmniejszenie ryzyka pożaru**

- Nie umieszczaj telewizora w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak firany czy meble tapicerowane.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych kabli i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.

#### **4. Unikanie przewrócenia urządzenia**

- Zainstaluj telewizor na stabilnej powierzchni lub użyj certyfikowanego uchwyty ściennego.
  - Zabezpiecz urządzenie przed przypadkowym przewróceniem, szczególnie jeśli w domu są dzieci lub zwierzęta.
- 

### **Zagrożenia związane z konkretnymi warunkami użytkowania**

#### **5. Bezpieczeństwo w wilgotnym otoczeniu**

- Telewizorów, które nie są wodoodporne, nie należy używać na zewnątrz ani w miejscach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki.

#### **6. Ochrona przed działaniem wysokich temperatur**

- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia ekranu oraz przechowywania telewizora w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 35°C.
- 

### **Zalecenia dotyczące konserwacji urządzenia**

#### **7. Prawidłowe czyszczenie telewizora**

- Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia ekranu i obudowy. Nie stosuj środków zawierających alkohol lub amoniak.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania.

## **8. Wymiana akcesoriów**

- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
  - Podczas wymiany baterii w pilocie zadbaj, by dzieci nie miały do nich dostępu.
- 

## **Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa**

### **9. Ochrona oczu przed promieniowaniem niebieskim**

- Ogranicz korzystanie z telewizora w ciemnych pomieszczeniach, aby zmniejszyć zmęczenie wzroku.
- Jeśli urządzenie ma funkcję redukcji światła niebieskiego, włącz ją podczas oglądania.

### **10. Bezpieczeństwo dzieci**

- Zabezpiecz przewody zasilające, aby znajdowały się poza zasięgiem dzieci.
  - Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na telewizor lub meble, na których jest zamontowany.
- 

## **Dlaczego warto przestrzegać zaleceń?**

Postępowanie zgodnie z powyższymi zaleceniami zmniejsza ryzyko wypadków, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i finansowych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, stosując się do powyższych wskazówek.